取扱説明書

<u>品名:IGR-500 8CH 探査器</u>

<u>型式:IGR-508P</u>





使用上のご注意

本器を正しく安全にご使用いただくため、次の事項を必ず守って下さい。

<u> 注</u>意

(1)ご使用に関して

①本製品は、ミドリ安全製 Igr 検出器 IGR-500 専用に設計されており、他社メーカーの製品には対応しておりません。

②万一、他社メーカーの製品で使用された場合の不安定動作や故障については保証対象外となりますので ご注意下さい。

(2)設置場所について

次のような環境は、機器本体や機能に悪影響を与えるばかりでなく故障の原因となります。このような場所での使用は避けて下さい。

①直射日光の当たる場所やヒーター等熱器具の近く。

②低温・高温の環境。(なるべく温度変化の少ない常温(23℃)に近い環境下で使用して下さい。)

③油煙、蒸気、湿気、埃、腐食性ガス、塩分などの多い場所。

④機械的振動が直接伝わる場所。

⑤強磁界を発生する装置の近く。

(3)取扱い上の注意

①水濡れ注意

万一内部に水等が入ってしまった場合は、すぐ使用を中止し、お買い求め先にご相談下さい。 ②クランプ式 CT の取り扱い

クランプ式 CT は、強い衝撃が加わるとその性能が損なわれますので、落下、打ちつけ等をしないよう 注意して下さい。

③使い終わったら

必ず、電源スイッチを「OFF」の位置にして、電源コード、測定コードは結線を外して下さい。 ④清掃について

ベンジン、シンナー等プラスチック類を傷める様な溶剤は使用しないで下さい。(特に表示部にご注意 下さい。)一般の汚れは柔らかい布で軽く拭き取って下さい。著しい汚れは、水で薄めた中性洗剤を浸し た布で拭き取り、乾いた布で乾拭きをして下さい。

(4)安全にお使いいただくために

①本器の分解はしないで下さい。感電の危険があると共に故障の原因となります。内部の点検・調整は、お 買い求め先にお申し付け下さい。

②本器内部からの発煙、又は異臭・異音が出る等の異常が発生した時はすぐに使用を中止して下 さい。異常が発生したらお買い求め先にご連絡下さい。

③コード類は、被覆の破れ・断線・汚れ等が無く、乾いた状態で使用して下さい。

④接続コネクタ(コード側、本体側共)は内部に異物、汚れ等が無く乾いた状態で使用して下さい。

⑥各コードの上に重量物を載せたり、熱器具に触れたりしないよう注意して下さい。又、コードを本体から 抜く時は、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いて下さい。

目 次

安全上のご注意 使用上のご注意 1 送着の概要と構成	
使用上のご注意 1 送着の概要と構成	
1 - 注罟の概亜と構成	1 1
	1
1.1 概要	
1.2 特徴	1
2. 構成	1
3. 各部の名称	2
4. 使用方法	З
4.1 接続方法とクランプ CT コネクタ取扱いについて	4
4.2 接続図	5
4.3 装置の電源投入	6
5. システム・時計 設定	7
5.1 画面表示	7
5.2 設定方法	8
5.3 システム設定項目一覧	8
6. 計測に関する設定	9
6.1 警報整定値 と 発報時限 の 設定方法	
6.2 計測する為の 装置設定方法	10
6.3 計測設定項目一覧	11
7. 動作試験	12
7.1 動作試験画面表示	12
7.2 武験方法	12
8. 自の名称と機能	13
9. 計測	15
9.1 デジタル画面による計測	15
9.2 メータークラノ画面による計測	
9.3 言知リビット	
9.4 ¹⁰ 数据 两语账层用	
10. 言牧・竜凉樹履歴	
10.1 履歴ハッノアッノ画山	
10.2 履歴時和小ツノアツノ画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
11. トレノト衣小	20 27
12. ロッホノー フロルJ	۲۵۲۱ ۲۵
12.1 回回农小时	۲۵۲۰ ۲۵
12.2 山/J/J/ム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	۰۰۰۰۰ ۲۱ ۵۵
12.4 記録データの消去方法	

13. 伢	引行	29
13. 1	メッセージー覧	29
13.2	故障と判断される前に	31
13.3	問い合わせシート	32
13.4	推奨製品更新周期	33
14. 付	上様	34
14.1	計測仕様	34
14.2	警報機能	35
14.3	動作試験	36
14.4	記録データ	37
14.5	USB メモリへの保存	38
14.6	外部インターフェース機能	39
14.7	その他機能	39
14.8	一般仕様	39
15. 集	にの時代について	40

1. 装置の概要と構成

1.1 概要

本器は、Igr 絶縁検出器が設置されている設備に於いて漏洩電流が検出された場合、漏電箇所を探査する為の可搬型8チャンネルIgr 探査器です。

Igr 測定に於いてクランプ CT は、極性(クランプ方向)に関係無く使用可能です。

1.2 特徴

操作性

•7.5型液晶タッチパネルの採用により操作性が向上し、計測値、設定値が一目で分か ります。

機能性

・トレンド表示が可能な為、最大10日間の絶縁状態を一目で把握することが可能です。

記録

・トレンドデータ、警報履歴データを本装置に記録し、CSV ファイルにて USB メモリへ出力することが可能です。

計測

・対地静電容量が 80uF 以下であれば、Igr 方式での絶縁監視が可能です。

2. 構成

本器の構成は次の通りです。

品名	型式・仕様	数量
IGR-500 8CH 探査器(本器)	IGR-508P	1
クランプ式 C T	CT-6510DF型 コード長 3m(CT 番号 1~8 表示付)	8
 基準信号コード	赤・緑色コード 3m、メタルコネクタ/ワニロクリップ付	1
電源コード	AC プラグ付コード、コード長 2m	1
3P-2P 変換アダプタ	市販品	1
付属品収納ケース	ショルダーベルト付黒色ソフトケース	1
取扱説明書	本書 B5 サイズ	1
フレキシブル CT	10 ピース(基本構成)	オプション
小型クランプ CT	CT-H30G1A	オプション

3. 各部の名称



No.	名称	説明
1	キャリングハンドル	
2	電源スイッチ	AC100V ON/OFF
3	入力ヒューズ	AC100V 入力ヒューズ
(4)	電源コネクタ	3P 丸型コネクタ
5	基準入力コネクタ	2P 丸型コネクタ
6	CT 接続コネクタ	6P 丸型コネクタ 8 個
(7)	USB コネクタ	Aタイプ
8	液晶パネル	7.5型 カラー タッチパネル式

4. 使用方法



▶ 感電事故、機器破損防止の為、測定電路電圧が AC266V 以下の回路に限定してご使用下さい。

感電事故、機器破損防止の為、基準信号入力コードを電路に接続する際は、必ず検電を行い、接地相を 確認したうえで接続して下さい。又、誤って人体に、充電部が触れることの無いよう充分注意して下さい。感電防止の為、結線時には感電防止用保護具の着用をお勧めします。

注意

・本器は、上蓋を開けたままご使用下さい。

- ・上蓋の開閉時には、指を挟まないように注意して下さい。
- ・液晶パネルに力が加わると、故障の原因となります。
- ・CT を測定線にクランプする際、CT 嵌合部は元まで確実に噛み合わせて下さい。噛み合わせが不完全ですと 誤差の原因になります。又、μAオーダーの微小電流を検出する上で CT 嵌合部は特に重要な部分です。歯の 曲がりや嵌合不良を防ぐ為、測定の際は CT 部にねじれ等の無理な力が加わらない様に取り扱って下さい。
- ・CT を測定線にクランプしたら、CT を動かしたり、振動を与えたりしないで下さい。クランプ CT に振動が加 わると表示値がふらつく原因となります。
- ・Igr 探査器のクランプ CT と Igr 絶縁検出器の注入トランスは、20 cm以上離したうえで測定を行って下さい。 両者が近接すると誤差やエラー表示の原因となります。
- ・コネクタ類は、接触不良を防ぐ為、必ずロックして下さい。特にクランプ CT は、 μA オーダーの微小電流を 検知する為、接触不良が誤差やエラーの原因となります。
- ・ 塵埃の多い現場で長時間使用する場合は、 接触不良等の原因となりますので、 防塵対策を行って使用することをお勧めします。
- ・測定前に、検出周波数(20Hz 又は 12.5Hz)をご確認ください。

4.1 接続方法とクランプ CT コネクタ取扱いについて



装着する際には、プラグのA部を持ちプラグの嵌合位置合わせマークとレセプタクルの嵌合位置合わ せマークを合わせ真っ直ぐに押し込みますと、スムーズに嵌合します。

嵌合された状態からプラグを取り外す際は、プラグのカップリングB部を持ち、真っ直ぐに引き抜きますと、容易に取り外すことができます。

コネクタ嵌合後は、矢印に示した方向に 30N 以上の荷重をケーブルに加えないで下さい。過度な引張 荷重が加わるとコネクタ破損の原因となります。

- ① クランプ CT を本器に接続します。クランプ CT 本体に識別用番号シール(CH1~8)の表示がありま すので、各チャンネル番号に合わせて本体に接続して下さい。
- ② 付属の電源コードを本器に接続します。本器は 100V 専用です。



- ③ 付属の基準信号入力コードを本器に接続します。"E_D(黒クリップ)"を接地側に"L_E(赤クリップ)"を電路の接地相または B 種接地(注入トランスより電路側)に接続して下さい
- ④ クランプ CT を各フィーダの B 種接地線や低圧分岐回路等にクランプして下さい。

次ページの接続図を参照下さい。

4.2 接続図



4.3 装置の電源投入

- 接続が完了したら、電源スイッチをONにします。
- ② 電源ランプが点灯(黄色)し、液晶パネルに下記の起動画面が表示されることをご確認下さい。



- ③ 約 30 秒後に、計測画面に移行します。
- ④ 5. システム・時計設定を行って下さい。(7 ページ~8 ページ)
- ⑤ 6. 計測に関する設定を行って下さい。(9ページ~11ページ)
- ⑥ 7. 動作試験を行って下さい。(12 ページ)
- ⑦ 8. 画面の名称と機能(13ページ)の、ステータス表示部にエラー表示が無いことを御確認下さい。
- ⑧ 設定後に計測、記録を開始します。
 - * 電源を切るとトレンドデータ、1日最大値記録データ、設定変更履歴データは消去されま す。

5. システム・時計 設定

製品のシステム・時計 設定を行ないます。

5.1 画面表示

画面切替部の SET ボタンを押し、システムのタブを選択し表示させます。

(8. 画面の名称と機能をご参照下さい)



画面切替部の SET ボタンを押し、時計のタブを選択し表示させます。





画面切替部の 💴 ボタンを押し、センターのタブを選択し表示させます。



- RS-485 アドレス : 本器の RS-485 アドレス設定を行ないます。 (本器は RS-485 の使用はできません)

5.2 設定方法

- ① 画面切替部の SET を押し、設定画面を表示させます。
- ② 設定する項目のタブを選択して下さい。
- ③ タブ中の変更したい項目の値を ▲ 、▼ を押して変更して下さい。

④ 変更した項目がピンク色に変わります。変更が済みましたら必ず
 更 新 を押して下さい。
 変更した設定が有効になります。

※設定を変更しても更新せずに終了する場合は、 取 消 を押して下さい。

●LCD 輝度の設定

LCD 輝度項目の数値ボタンを押すと輝度が変更されます。 🏾 🛡 新

の押下は不要です。

5.3 システム設定項目一覧

設定項目	内容	設定範囲、選択肢	初期値
装置 ID	お客様にて決めていただく製品 毎のID番号です。 記録データのCSVファイル内に 記載され、記録データの識別に 使用します。	0000~99999 (分解能 1)	0000
メンテナンス出力 CH	弊社現地作業員がメンテナンス 時に使用します。 通常時は設定を変更しないで下 さい。	OFF、CH1~CH8	OFF
LCD 輝度	LCD の輝度を設定します。	1~10(分解能 1) 1:暗い 10:明るい	5
LCD バックライト点 灯時間	設定した時間を経過すると、LCD バックライトが消灯します。	O.5min / 1min / 3min / 5min 10min / 30min / 60min	1min
日付/時刻	日時の設定を行ないます。	2011年1月1日 00:00 ~ 2099年12月31日23:59	現在時刻
時計表示	デジタル画面、メーターグラフ 画面、トレンド表示画面の右上 に時刻を表示します。	する / しない	する
商用周波数同期	時計時刻を商用周波数に同期さ せるか設定します。	する / しない	しない
RS-485 アドレス	RS-485 通信用のアドレスを設定 します。	01~16 空白:RS-485 未使用 (本器はRS-485の使用はできません)	""" (空白)

6. 計測に関する設定

- 6.1 警報整定値 と 発報時限 の 設定方法
 - ① 画面切替部の SET を押し、設定画面を表示させます。
 - ② 計測1のタブを選択して下さい。
 - ③ 設定したい CH ボタンを選択し、設定項目のポップアップを表示させて下さい。
 - ④ ポップアップ中の変更したい項目の値を ▲、▼を押して変更して下さい。
 - ⑤ 変更した項目がピンク色に変わり、
 更 新 が赤くなります。
 変更が済みましたら、決定 を押して下さい。
 - ⑥ 他 CH の設定もする場合は、3~5 を繰り返して下さい。
 - ⑦ CH毎の設定変更が済みましたら、必ず 更新 を押して下さい。 変更した設定が有効になります。

		들는 28년 4	≡Laulo		±≑I – ⊾	5 4= ===
		計測1	計測2	9722 B	きます セング	9- 情報
	Igr注意	Igr警戒	Io漏電	Igr検出	Io動作	Vo低下
С Н 1	55mA	320mA	1.6A	10s	0.5s	3分
CH1						3分
決定	55mA	320mA	1.6A	10s	0.55	3分
キャンセル		▼				3分
СН5	45mA	320mA	1.6A	10s	0.5s	3分
СН6	45mA	320mA	1.6A	10 s	0.5s	3分
СН7	45mA	320mA	1.6A	10s	0.5s	3分
СН8	45mA	320mA	1.6A	10s	0.5s	3分
取消	更新			88		TEST SET

説明

計測1タグ設定項目

・Igr 注意	・・・lgr 注意警報整定値
・Igr 警戒	・・・lgr 警戒警報整定値
・ Io 漏電	・・・lo漏電警報整定値
• Igr 検出	・・・lgr 注意警報、lgr 警戒警報の発報時限
• Io 動作	・・・ lo 漏電警報の発報時限
• Vo 低下	・・・基準電圧低下の発報時限 [3分固定]

※設定を変更しても更新せずに終了する場合は、 取 消

を押して下さい。

- 6.2 計測する為の 装置設定方法
 - ① 画面切替部の SET を押し、設定画面を表示させます。
 - ② 計測2のタブを選択して下さい。
 - ③ 設定したいいボタンを選択し、設定項目のポップアップを表示させて下さい。
 - ④ ポップアップ中の変更したい項目の値を 🔺 、 💌 を押して変更して下さい。
 - ⑤ 変更した項目がピンク色に変わり、 更新 が赤くなります。 変更が済みましたら 決定 を押して下さい。
 - ⑥ 他 CH の設定もする場合は、3~5 を繰り返して下さい。
 - ⑦ CH 毎の設定変更が済みましたら、必ず 更新 を押して下さい。 変更した設定が有効になります。

		計測1	計測 2	システム	時計	センター	情報
	計測	警報切離	対地電日	E 検出周:	波数 ターン	ン数 4	-20623
С Н 1	する	定位	2000	12.	5Hz 20	000	OFF
СН2	する	定位	200V	12.	5Hz 20	000	OFF
CH2							
決定	する	定位	200	12.5	Hz 2	000	OFF
キャンセル		▼	▼			•	
СНб	する	定位	2000	12.	5Hz 20	000	OFF
СН7	する	定位	200V	12.	5Hz 20	000	OFF
СН8	する	定位	200V	12.	5Hz 20	000	OFF
取 消	更新			88	<u>(</u>	E	ST SET

説明

計測2タブ設定項目

- 計測
 - ・・・CH 毎の計測実施設定
- 警報切離 ・・警報時の接点動作切離し機能の選択
- ・対地電圧 ・・・計測電路の対地電圧設定
- ・検出周波数 ・・・絶縁監視用基準電圧の選択
- ・ターン数・・・検出用 ZCT のターン数設定 (本器は2000 ターンでご使用下さい)
- ・4-20 レンジ ・・・4-20mA 出力の Igr 計測値フルスケールレンジ設定 (本器は 4-20mA 出力機能はありません)

を押して下さい。 ※設定を変更しても更新せずに終了する場合は、 取 消

6.3 計測設定項目一覧

設定項目	内容	設定範囲、選択肢	初期値
lgr 注意	lgr 注意警報整定値	無効、15~200mA (分解能 5mA)	ЗОmА
lgr 警戒	lgr 警戒警報整定値	無効、30~400mA (分解能 10mA)	50mA
lo 漏電	lo 漏電警報整定値	無効、0. 2A~4. 0A (分解能 0. 2A)	1. OA
lgr 検出	lgr 注意警報、 lgr 警戒警報の動作時限	10s / 40s	40s
lo 動作	lo 漏電警報動作時限	0.3s/0.5s/0.8s/1.0s/2.0s	1. Os
Vo 低下	基準電圧異常動作時限	3分 [固定]	3分
計測	CH 毎の計測実施設定	する / しない	する
警報切離	警報時の接点動作切離し 機能の選択	定位(接点有効) / 切離 *本器に警報接点はありません。	定位
対地電圧	計測電路の対地電圧設定	61V / 100V / 105V / 110V / 121V / 127V 182V / 200V / 210V / 220V / 240V / 242V 254V / 266V	105V
検出周波数	絶縁監視用基準電圧の選択	12.5Hz(0.3V) / 20.0Hz(0.5V)	12. 5Hz
ターン数	検出用 ZCT のターン数設定	2000 / 1000 *2000 でご使用下さい。	2000
4-20 レンジ	4-20mA 出力の Igr 計測値 フルスケールレンジ設定	OFF [固定] *本器では 4-20mA 出力機能が無い為、4- 20 レンジは OFF で固定です。	OFF

|gr 検出の動作時限は、|gr 注意警報、|gr 警戒警報共用です。

7. 動作試験

		試験項目		
動作試験	lgr 絶縁試験	lo 漏電試験接点動作試験		
	(本器は接点動作試験はできません)			

7.1 動作試験画面表示

画面切替部の π ボタンを押して表示させます。

CH 表示 · CH 番号を表示します。
Ⅰo 漏電試験表示 : 実施設定、判定を表示します。
□──── lgr 絶縁試験表示 : 実施設定、判定を表示します。
「編電試験(設定/判定) [●] 絶縁試験(設定/判定) [™] 試験警報 ○CH1 実施 / ○K 実施 / ○K 試験警報の定位/切離設定表示
CH2 実施 / OK 実施 / OK 定位
CH3 実施/OK 定位
CH4 実施 ノ OK 定位
CH5 実施 OK 定位
CH6 実施/のK 実施/のK 定位
CH7 実施/のK 定位
CH8 実施/ OK 定位
接点試験 ELECTION ELECTI
└──── 接点試験ボタン : 本器は接点試験はできません。

- 7.2 試験方法
 - ① 動作試験画面を表示させます。
 - ② CH毎の試験表示ボタンで、Igr 絶縁試験、Io 漏電試験の実施/無効を選択して下さい。
 - ③ 試験開始 を押して試験開始です。
 - ④ 試験結果が lo 漏電試験(設定/判定)、 lgr 絶縁試験(設定/判定)に表示されます。
 - * CT 未接続の CH は、試験 NG となります。

8. 画面の名称と機能

画面

面面	1							
	USE	8		>	2012/	05/15 21:0	3	ステータス表示部
СН	Igr[mA]	Io[A]	状態	注意 /mA	警戒 /mA	漏電 警報 /A 切離		
1	0.0	0.0		履歴 15.0	50.0	2.0 🕄		
2	0.0	0.0		履歴 15.0	50.0	4.0 🕄		
3	0.0	0.0		履歴 15.0	50.0	4.0		メイン表示部
4	0.0	0.0		履歴 15.0	50.0	4.0 🔇		(デジタル画面、
5	0.0	0.0		履歴 15.0	50.0	4.0 🕄		メーターグラフ画面、
6	0.0	0.0		履歴 15.0	50.0	4.0 🔇		トレンドグラフ画面、
7	0.0	0.0		履歴 20.0	50.0	4.0 🔇		動作試験画面、 設定面面)
8	0.0	0.0		履歴 15.0	50.0	4.0 🔇		
醫業	眼リセット	詳細	USE			TEST SET		画面切替部

メイン表示部・画面切替部・ステータス表示部

メイン表示部

"画面切替部"で選択された画面に合わせて、計測値、トレンドグラフ、設定値等が表示さ れます。

画面切替部

各種画面を切り替えます。

88	デジタル画面ボタン・・・・・	デジタル表示で計測値を表示します。
<mark>(</mark> B)	メーターグラフ画面ボタン・・・	メーターグラフで計測値を表示します。
	トレンド画面ボタン・・・・・	∣gr 計測値、∣o 計測値をトレンド表示 します。
TEST	動作試験ボタン・・・ 各種試験	険画面を表示します 。
SET	設定画面ボタン・・・・・・・	各種設定の画面を表示します。

ステータス表示部

装置の状態を表示します。

- **装置異常・・・・**装置内の異常時に表示します。
- 時計電池・・・・電池切れにより時計がリセットされた場合に表示されます。
- <mark>過電流</mark>・・・・・USB ポートに過電流が流れている時に表示します。
- 一括試験・・・・外部接点より動作試験を実行すると表示されます。 (本器に外部接点はありませんので一括試験はできません)
- 試験結果・・・・動作試験結果が出力されている間表示されます。
- USB・・・・・USB メモリを挿入すると表示されます。
- USB エラー・・挿入した USB メモリへのアクセスに失敗した時に表示されます。
- 保存中・・・・・データを USB メモリに保存中に表示されます。

- 9. 計測
 - 9.1 デジタル画面による計測

9.1.1 メイン表示部

画面切替部の 🔢 ボタンを押して表示させます。

	Cł	↓表示 : ○日番	番号を表示しています。
		— Igr 計測値	: Igr 計測値を表示しています。
		lo 言	†測値 : lo計測値を表示しています。
			―― 状態表示 : 警報種類を表示しています。
			┌──履歴ボタン : 押すと警報履歴を表示します。
			── 警報整定値枠 : 各警報の整定値を表示しています。
			警報切離表示:警報切離しの状態を表示して
CH I	gr[mA]	Io[A] 状態	2 <u>2012/05/11</u> 08:43 注意 警戒 漏電 警報 mA /mA /A 切離
1	8.5	8.8	履歴 15.0 50.0 1.0 🕄
2	4.5	8.8	履歷 15.0 50.0 0.6
3	5.5	∯. ∯ 注意警報	覆 歴 15.0 60.0 1.0
4	5.1	∯. ∯ 注意警報	夏 履歴 15.0 50.0 1.0
5	10. I	∯. ∯ 注意警報	夏 履歴 15.0 50.0 1.0 🔇
6	14.9	∯. ∯ 注意警報	覆 歴 15.0 50.0 1.0
7	5.1	● 注意警報	履歴 20.0 50.0 1.0
8	6.9	. ● 注意警報	履歴 15.0 50.0 1.0
警報」	セット	詳細	
			── 詳細ボタン : 計測値の詳細を表示します。
		―― 警報リセッ	ハトボタン : 警報表示のリセットを行ないます。

説明

・警報切離表示・・・・ 🏹 : 定位状態 無し: 警報切離状態

検出範囲の詳細は14.1 計測仕様をご参照下さい。

デジタル画面の Igr 計測値、Io 計測値の表示の一覧

項目	表示桁数	範囲以上 表示	分解能	単位	計測不能 表示
lgr 計測値	0.0~99.9 / 100~検出範囲	OL	0.1/1	mA	
lo 計測値	0.0~検出範囲	OL	0. 1	А	

9.1.2 警報発報、復帰時の表示

各警報の発報条件を満たすと、以下の内容で発報を表示します。

- ① |gr 計測値、 lo 計測値が警報色(※)になります。
- ② 状態表示に警報種類が表示されます。
- ③ 発報した警報項目の警報整定値表示枠の背景が警報色になります。

各警報が復帰した際、以下の内容で復帰したことを表示します。

1) Igr 計測値、 Io 計測値が緑色になります。

2)状態表示の警報種類は 警報リセット が押されるまで保持します。
 3)復帰した警報項目の警報整定値表示枠の警報色は 警報リセット が押されるまで保持します。



※警報色

```
注意警報・・・・黄色
警戒警報・・・・橙色
漏電警報・・・・赤色
その他警報・・・ピンク
```

警報種類の詳細は 9.4 警報一覧をご参照下さい。

各警報発報時の LCD 表示の一覧です。

擎品秳粨	優先	LCD 計測値表示 ※1		LCD 状態	LCD gr/ o 漏電警報表示枠色 ※3		
	順位	lgr 計測値	lo 計測値	表示 ※2	注意整定値	警戒整定値	漏電整定値
装置異常 ※4	1	 ピンク	 ピンク	装置異常	(-)	(-)	(-)
計測信号過大	2	(-) ピンク	(-) ピンク	計測過大	(-)	(-)	(—)
lo 漏電警報	3	(-) (-)	<u>(</u> _) 赤	漏電警報	(-)	(-)	赤
基準電圧低下	4	 ピンク	(-) (-)	基準低下	(-)	(-)	(—)
lr 過大	5	0L ピンク	(-) (-)	lr 過大	(-)	(-)	(-)
Ic 過大	6	 ピンク	(-) (-)	Ic 過大	(-)	(-)	(-)
地電圧異常	7	 ピンク	(-) (-)	地電圧異常	(-)	(-)	(-)
lgr 警戒警報	8	(一) 橙	(-) (-)	警戒警報	黄	橙	(-)
lgr 注意警報	9	() 黄	(-)	注意警報	黄	(-)	(-)
(正常)	10			(無し)	無し	無し	無し

各警報時の LCD 表示一覧

(-)の表示は、該当警報による影響を受けません。

※1 警報表示色は自動復帰します。

※2 ※3 LCD 状態表示、LCD lgr/lo 漏電警報表示は、[警報リセット]にて復帰します。 (但し、基準電圧低下は自動復帰)

※4 lgr 計測値、lo 計測値は計測可能であれば表示します。

9.1.3 詳細の表示

詳細 を押すと、以下の内容が表示されます。

		— 대表示	: CH	番号を表示	示していま	きす。					
			— lgr≣	†測値 :	lgr 計》	測値を表え	示していま	す。			
				—Igc 計測	値 :	lgc 計測値	重を表示し	ています。			
					─lg 計測(道:	g 計測値を	表示してし	\ます。		
						-Vo 検出(直 : 基	準信号電日	E検出値を表	表示しています。	,
							—Io 計測値	直 : lo	計測値を表	示しています。	
							2012/05				
							2012/05/ 抽索[v]	4-20[mA]			
					200						
		0.0	0.0	1.0	270	0.01	U				
	2	0.8	0.0	1.0	297	0.01					
	З	0.7	0.0	0.8	297	0.02	0				
	4	1.0	0.0	1.0	299	0.02	C				
	5	0.7	0.0	1.0	298	0.01	()				
	6	0.5	0.2	4.4	298	0.01	()				
	7	1.5	0.0	2.0	297	0.01	C				
	8	0.4	0.0	0.7	297	0.01		••••			
			Ē	える							
地電日	王計測	則値表示	: 地電日	E計測値を	表示して	います。					
4-20m	nA 表:	示 : 4-	·20mA 出力	電流値を表	長示してし	ヽます。_					
		(2	本器では4	-20mA 出ナ	〕機能が無	則、為、					

"----"が表示されます)

検出範囲の詳細は 14.1 計測仕様をご参照下さい。 警報種類の詳細は 9.4 警報一覧をご参照下さい。

○計測値表示一覧

項目	表示桁数	範囲以上	分解能	単位	計測不能
		表示			表示
lgr 計測値	0.0~99.9 / 100~検出範囲	OL	0.1⁄1	mA	
Ⅰgc 計測値	0.0~検出範囲	OL	0. 1	uF	
lg 計測値	0.0~99.9 / 100~検出範囲	OL	0.1⁄1	mA	
lo 計測値	0.00~検出範囲	OL	0. 01	А	
Vo 検出値	0~検出範囲	OL	1	mV	
地電圧	0~検出範囲	OL	1	V	

○各警報時の LCD 表示一覧

		LCD 計測値表示						
警報種類	優先 順位	lgr	lgc	١g	Vo	lo	地電圧	4-20mA
		計測値	計測値	計測値	計測値	計測値	計測値	出力
装置異常 ※1	1							
計測信号過大	2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
lo 漏電警報	З	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
基準電圧低下	4			(-)	(-)	(-)	(-)	
Ir 過大	5	OL		(-)	(-)	(-)	(-)	
Ic 過大	6		OL	(-)	(-)	(-)	(-)	
地電圧異常	7			(-)	(-)	(-)	OL	
lgr 警戒警報	8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
lgr 注意警報	9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
(正常)	10	計測値	計測値	計測値	計測値	計測値	計測値	

(-)の表示は、該当警報による影響を受けません。

※1 計測可能な LCD 計測値表示項目は値を表示します。

9.2 メーターグラフ画面による計測

9.2.1 メイン表示部

画面切替部の 🙍 ボタンを押して表示させます。



9.2.2 警報発報、復帰時の表示

各警報の発報条件を満たすと、以下の内容で発報を表示します。

- ① メーターグラフが警報色(※)になります。
- ② 状態表示に警報種類が表示されます。
- ③ 発報した警報項目の警報表示枠が警報色になります。

各警報が復帰した際、以下の内容で復帰したことを表示します。

- ① メーターグラフが緑色になります。
- ② 状態表示の警報種類は 警報リセット が押されるまで保持されます。
- ③ 復帰した警報項目の警報整定値表示枠の警報色は 警報リセット が押されるまで保持します。



2

※警報色

注意警報・・・・黄色 警戒警報・・・・橙色 漏電警報・・・・赤色 その他警報・・・ピンク

- 9.3 警報リセット

・警報が復帰していない状態で 警報リセット を押してもリセットされません。

各警報の復帰条件については 14.2 警報機能をご参照下さい。

9.4 警報一覧

装置が発報している警報の種類を表示します。 電源断を除く警報は、発生時に状態表示部に表示されます。 警報の詳細は履歴画面にて確認することが出来ます。(10.警報・電源断履歴をご参照下さい) 警報発生条件、警報項目の詳細に関しては 14.2 警報機能を参照下さい。

アイコン	事象	説明	対応
			試験 NG の場合は装置の配線
壮罢更尚		装置内部通信異常、試験 NG、CT 未接続の時に	をご確認下さい。
<u> </u>	我直共吊(※)	表示します。	装置内部通信異常は弊社に
			修理を依頼して下さい。
			測定電路の漏電あるいは地
計測過大	計測信号過大		絡が起きていないかご確認
		司 測 り 能 軋 囲 を 妲 え る こ 衣 小 さ れ よ 9 。	下さい。
温雪壑起	」。定電整品	測定電路の Io 値が漏電警報整定値の 75%に達	測定電路の漏電をご確認下
加电吉夫		すると表示します。	さい。
			絶縁監視電圧発生器が稼働
	基準電圧低下	「「「推っ」」が加得山本ない時にまそしま	しているかご確認下さい。
基準低下		★学電圧が正しく取得山木ない時に衣小しよ	稼働を確認後、本器の検出
		· · ·	周波数設定をご確認下さ
			し)。
Tr冯士	╷╴冱ナ	測定電路の Igr 測定値が検出範囲を超えると	測定電路の地絡をご確認下
		表示します。	さい。
に過去	し。過大	測定電路の Igc 測定値が検出範囲を超えると	測定電路の静電容量をご確
に週入		表示します。	認下さい。
			本器の基準入力相と D 種接
地電圧異常	地電圧異常	地電圧が 80V 以上になると表示されます。	地間の電圧が 80V 未満にな
			るようにして下さい。
敬武敬祝	lar 擎武擎船	測定電路の Igr 値が警戒警報整定値を超える	測定電路の地絡をご確認下
言成言刊		と表示されます。	さい。
注音藝報	lar 注音警弱	測定電路の Igr 値が注意警報整定値を超える	測定電路の地絡をご確認下
	'0' /工芯言刊	と表示されます。	さい。
		電酒フイッチの OEE マけ停電すスと発生!	本器の制御電源配線に断線
電源断	電源断	电源ス ツノの VFF、 ×は庁电9 QC 光土し	がないことをご確認下さ
		みょ。 (言和)腹()()()()()()()()()()()()()()()()()()(し)。

※1時計電池低下時にも表示されます。

各種警報と本装置電源断の発生、復帰履歴を表示します。

10.1 履歴ポップアップ画面

デジタル画面又はメーターグラフ画面の <u>履 歴</u>を押して表示させます。 対象の CH の履歴を表示します。



説明

- ・履歴を発生順で表示します。
- ・ 全CH表示 を押すと、全CHの履歴が発生順で表示されます。
- ・状態種別ボタンを押すと、各履歴の詳細ポップアップを表示します。 (10.2 履歴詳細ポップアップ画面をご参照下さい)
- ・確認済みの履歴項目は背景色が、白色 → 灰色 に変わります。
- ・警報の詳細は 9.4 警報一覧をご参照下さい。
- ・警報・電源断履歴の記録データの詳細は 14.4 記録データをご参照下さい。
- ・注意)装置異常警報は計測情報が正しくない場合があります。

10.2 履歴詳細ポップアップ画面

履歴ポップアップ画面の状態種別ボタンを押すと表示します。

警報・電源断発生時の履歴詳細ポップアップと、復帰時の履歴詳細ポップアップがあります。

発生時の詳細ポップアップ画面



説明

・警報・電源断が発生した時の各計測値を履歴詳細に記載します。

・計測種別 [lgr 値、lo 値、lg 値、lgc 値、基準電圧、地電圧]

復帰時の詳細ポップアップ画面

	CH ₹	長示 : CH番号	を表示し	ノています。
		┌──── 状態種類	別:	履歴の種類を表示しています。
履歴詳細	CH8 警戒警報	復帰		
発生日間	手 2012/05/09	16:06:00		発生日時と復帰日時
復帰日間	手 2012/05/09	16:09:20		
注意:15m/	A 警戒:50mA	漏電:1.0 A 🛑 🗕	<u> </u>	・復帰した時の各警報整定値を表示
計測種別	取得値	取得日時		
Igr値	MAX 54.8mA	2012/05/09 16:06:00		
Io値	MAX 0.00 A	2012/05/09 16:08:30		発生から復帰間の各計測最大値とその日時
Ig值	MAX 54.8mA	2012/05/09 16:06:00		
Igc值	ΜΑΧ 0.1μF	2012/05/09 16:06:10		を表示します。(基準電圧は最小値を表示)
基準電圧	MIN 298mV	2012/05/09 16:06:00		
地電圧	MAX OV	2012/05/09 16:06:00		
		閉じる		閉じるホタン : 押すと前の画面に戻り
				ます。

説明

- ・警報・電源断が発生してから復帰するまでの各計測最大値と、最大値に達した時の 日時を履歴詳細に記載します。
- ・計測種別 [lgr 値、lo 値、lg 値、lgc 値、基準電圧、地電圧]

11. トレンド表示

メイン表示部



説明

縦軸ボタンのフルスケール・・・
 50mA 100mA 200mA 400mA 800mA /lgr 計測値
 0.5A 1.0A 2.0A 3.0A 4.0A /lo 計測値
 横軸ボタンのフルスケール・・・
 10分 30分 1時間 2時間 4時間
 8時間 12時間 24時間 5日 10日

計測表示項目・・・ *lgr* lgr 計測 *lo* lo 計測 トレンドの記録データの詳細は 14.4 記録データをご参照下さい。

12. 記録データ出力

製品内部メモリに保存された記録データを、USBメモリへ出力することが出来ます。 出力するファイル形式は CSV ファイルです。

記録データ

警報履歴データ トレンドデータ 1日最大値記録データ 設定変更履歴データ

12.1 画面表示部

を押し、設定画面を表示させます。情報のタブを選択して下さい。 画面切替部の SET 計測1 計測2 システム 時計 センター <mark>情報</mark> 制御[P]: IGR-500-4/8 Ver2.3 ―― トレンドデータ出力ボタン トレンドデータ出力 #J #J [B]: IGR-500 Ver1.0 • 8t1[P]: IGR-500-4/8 8t1[B]: IGR-500 Ver 2.2 Ver 1.0 1日最大記録データ出力 ● ── 1日最大記録データ出力ボタン 8t 2 [P]: IGR-500-4/8 8t 2 [B]: IGR-500 Ver 2.2 Ver 1.0 警報履歴データ出力 • - 警報・電源断履歴データボタン - 設定変更履歴出力ボタン 設定変更履歴出力 • - 記録データ消去ボタン 記録データ消去 • 9 更新 取 消

12.2 出力方法

- ① 記録データ出力の画面を表示させます。
- ② USB メモリを接続し、本製品で認識出来ていることを確認して下さい。(12.3 USB メモリの接続方法をご参照下さい)
- ③ 出力する各記録データのボタンを押し、出力を実行して下さい。
 - * 電源を切るとトレンドデータ、1日最大値記録データ、設定変更履歴データは消去されま す。電源を切る前に USB メモリにデータを保存して下さい。

▲ 注意
・USB はデータ吸い上げ用です。常時接続での運用はしないで下さい。
・本器の USB コネクタには、USB メモリ以外は接続しないで下さい。
・USB メモリアクセス中に USB メモリを外したり、本器の電源を OFF にしないで下さい。USB メモリ中のデー
タが壊れる恐れがあります。
・本器に USB メモリを接続するときは、USB ハブを介さずに直接接続して下さい。

12.3.1 USB コネクタの仕様

項目	仕様
コネクタ形式	USB タイプ A コネクタ(レセプタクル)
電気的・機械的仕様	USB2.0 準拠
転送速度	フルスピード : 12Mbps
ポート数	1

本器の電源スイッチの ON / OFF にかかわらず、USB メモリは着脱可能です。電源スイッチが ON のときには、接続後数秒程度で USB メモリを認識して使用可能になります。

12.3.2 USB メモリの外し方

本器から USB メモリを取り外すときは、必ず、画面下の USB ボタンを押し、「USB メモリ を安全に取り外します。よろしいですか?」の画面にて「はい」を選択し、「USB メモリとの接続 を切断しました。安全に取り外すことができます。」の表記を確認してから取り外して下さい。

12.4 記録データの消去方法

<u> 注</u> 意
・この操作により製品内部メモリに保存された記録データが全て消去されます。
 ・一度消去した記録データは復元出来ませんのでご注意下さい。
・記録データの消去中に本器の電源を切らないで下さい。
① 記録データ消去ボタンを押し、記録データ消去の画面を表示させます。
② 記録データを消去します。【トレンド、1日最大値、警報履歴、設定履歴】よろしいですか?」
の画面にて「実行」を選択します。
③ 記録データの消去が完了すると、「正常に終了しました」の画面が表示されます。
※記録データの消去中に停電等の影響で本器の電源が切れると、記録データが完全に消去されな
い可能性があります。 記録データの消去中に電源が切れた場合は、もう一度上記の操作を行
ない、記録データの消去を行なって下さい。
※記録データの消去中に発生した、警報発報、復帰は警報履歴データに保存されません。

13. 保守

13.1 メッセージー覧

本製品の画面にエラーコードとメッセージが表示されることがあります。以下にこの一覧と対処方 法を記載致します。

ゴード	メッセージ	説明 · 対処方法
1	変更された項目があります。	設定を変更した場合は、必ず更新ボタンを押
I	設定を更新しますか?	して、設定の更新を行なって下さい。
0	設定不可能な数値が入力されました。	
Z	数値を設定し直して下さい。	
	時刻を変更するとトレンドグラフが初期化されます。	オ聖の味刻を亦声すて担合にキニさわます
3	時刻設定を変更しますか?	- 半部の时刻を変更する場口に衣小されよす。
4	lgr 警戒値は lgr 注意値より	しま 注音店ノレー 勢动店で記字し イトキリ
4	高い値に設定して下さい。	Igr 注息値へIgr 言戒値で設定して下さい。
		「はい」ボタンを押すと、警報表示をリセット
5	言報衣小をリビットしより。	します。但し、警報復帰条件を満たしていな
		い場合、警報表示は再点灯します。
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	漏電/絶縁試験を実行した時に表示されま
6		<b>ਰ</b> .
		「はい」を押して試験を実行して下さい。
7	動作試験実行中です。	漏電/絶縁試験を実行中に画面切替ボタンを
I	試験を中断して画面を移動しますか?	押すと表示されます。
0	現在、試験中です。	漏電/絶縁試験を実行中に、接点試験ボタン
0	試験完了後に実行して下さい。	を押すと表示されます。
0	接点出力を全 CH ブレイクします。	位占試験ポリンを押すとまそうわます
9	よろしいですか?	按照叫歌小 タノ を 押 9 こ 衣小 こ 1 よ 9 。
10	警報表示/接点はリセットされます。	木架の設定を亦再する場合にままたわます
10	よろしいですか?	46000000000000000000000000000000000000
10	USB メモリを本体に挿入して下さい。	(マントイン ) (でまえ) ニート ロッコ
12	メモリの認識には数秒程度かかります。	
10	USB エラーが発生しました。	
13	メモリを取り外して下さい。よろしいですか?	058 メモリを取り外し、再度押八して下さい。
14	「正常」に終了しました。	USB メモリを取り外し、出力ファイルをご確認
14	出力ファイルを確認して下さい。	下さい。
15	出力に「失敗」しました。	USB メモリを取り外し、再挿入して下さい。
10	USB メモリを確認して下さい。	あるいは別の USB メモリを挿入して下さい。
10	USB メモリを安全に取り外します。	USB メモリが挿入されている状態で、画面の
16	よろしいですか?	「USB」ボタンを押すと表示されます。

17	USB メモリとの接続を切断しました。	この表示を確認してから、USB メモリを取り外		
	安全に取り外すことができます。	して下さい。		
10	試験対象の機器が存在しません。			
18	機器を接続してから実施して下さい。			
	記録データを消去します。	記録ゴーク消去ボタンを迎すとまティカま		
19	【トレンド、1日最大値、警報履歴、設定履歴】	山城ノーフ府ム小フノを升りしな小されよ		
	よろしいですか?	9 °		

#### 13.2 故障と判断される前に

修理を依頼される前に以下の内容をご確認下さい。

症状	考えられる要因	点検 ・ 確認 ・ 対処方法
電源が入らない	電源スイッチが OFF している	電源スイッチを ON にして下さい
(LCD 表示器消灯、	雨泊が仕給されていたい	本器の端に電源が供給されているか確認して下さい
電源ランプ消灯)	電源が決着されていない	電源ヒューズを確認して下さい
	<b>電吸の色苔亦動が十きい</b>	電路の負荷変動がない時に、再度計測テストを行なって
	电路の其何及動が入るい	下さい
ᆂᆙᆕᆂᇏᅐᇗᆘᆘᆕᆙ		lgr、lgc 値をご確認いただき、計測範囲内の時に再度計
朝作試験の判定の	人回(八則肉, lā vgī 、igī	測テストを行なって下さい
OKにならない	手用の口が拴山山立ていたい	基準相入力配線をご確認いただき、誤配線、断線を直し
	里宜竜圧が快山山木しいない	て下さい
	CT が未接続	CT を接続して下さい
	甘港に口ったて白	基準信号入力コードの配線をご確認いただき、誤配線を
基準低下表示の出	基準信亏八刀个尺	直して下さい(4 ページ~5 ページ)
	全山田沖粉記字へ記り	検出周波数の設定をご確認いただき、異なる場合は再設
(里宜竜庄木快山)	快山向波数設定の感り	定して下さい(10 ページ)
酸品が発品された	警報設定の誤り	警報設定値をご確認いただき、値を設定し直して下さい
言報の光報された	처바르다라는수관이	対地電圧設定をご確認いただき、電路電圧に合わせた値
	対地電圧改たり高り	を設定して下さい
	動作試験の判定が NG となって	OT が控結されているかご確認下さい
装置異常表示が出	いる	
3	装置 CT が故障している	弊社に修理を依頼して下さい
USB メモリを認識し	本器が USB メモリの仕様に対応	USB メモリを取り外し、再挿入して下さい
ない	していない	あるいは別の USB メモリを挿入して下さい
	時計機能のコイン電池が消耗	
時計表示の時刻が	している	
ずれている	本器の制御電源を商用以外か	商田国波物同期を"したい"に設定して下さい
	ら取得している	

上記の内容をご確認いただき、それでも動作がおかしい場合は一度電源を切り、再起動して下さい。 再起動した後も改善されない場合は、弊社に修理を依頼して下さい。

#### 13.3 問い合わせシート

前項の"故障と判断される前に"の内容に該当しない動作が発生した場合、以下の内容をご確認の 上お問合せ下さい。

確認箇所						確認結	課				
電源 LED	□点	Ŋ		〕消灯							
LCD 表示	□異	常なし		〕消灯							
LCD タッチパネル	□異	常なし		〕反応	した	āl I					
対地電圧設定	CH1[ CH5[	] ]	CH2[ CH6[		] ]	CH3[ CH7[		] ]	CH4[ CH8[	] ]	
	CH1	lgr[ Vo [	] ]	lgc 地電	[	] ]	g	[	]	lo[	]
	CH2	lgrL Vo [	]	lgc 地電		]	lg	Ĺ	J	IoL	J
	СНЗ	lgrL Vo [	]	lgc 地電	L	]	١g	L		loL	Ţ
計測値(100 詳細表示)	CH4	lgr[ Vo [	] ]	lgc 地電	[ [	] ]	١g	Ľ	]	lo[	]
	CH5	lgr[ Vo [	] ]	lgc 地電	C C	] ]	g	Γ	]	lo[	]
	CH6	lgr[ Vo [	] ]	lgc 地電	[ [	] ]	g	Γ	]	lo[	]
	CH7	lgr[ Vo [	] ]	lgc 地電	C C	] ]	g	Γ	]	lo[	]
	CH8	lgr[ Vo [	- ] ]	」 lgc 地雷	[ [	- ] ]	g	C	]	lo[	]
	CH1	lgr 注意		1	l gr	· 警戒「		٦	lo 漏	雪[	1
	CH2	lgr 注意	<u>5</u> [	]	gr	警戒[		]	lo 漏	= 電[	]
	СНЗ	gr 注意	<u>5</u> [	]	lgr	· 警戒[		]	lo 漏	電[	]
敬护改步中的	CH4	gr 注意	5[	]	lgr	警戒[		]	lo 漏	電[	]
言牧艽牧笠止怛	CH5	gr 注意	5[	]	lgr	· 警戒[		]	lo 漏	電[	]
	CH6	lgr 注意	5[	]	lgr	警戒[		]	lo 漏	電[	]
	CH7	gr 注意	5[	]	lgr	警戒[		]	lo 漏	電[	]
	CH8	gr 注意	5[	]	lgr	警戒[		]	lo 漏	電[	]
検出周波数設定	CH1[	]	CH2[		]	CH3[		]	CH4[	]	
	CH5[	]	CH6[		]	CH7[		]	CH8[	]	

	CH1[	]	CH2[	]	CH3[	]	CH4[	]
いターノ致良に	CH5[	]	CH6[	]	CH7[	]	CH8[	]
	CH1□なし		□注意警報		□警戒警報		□漏電警報	
	□その	他警	警報[		]			
	CH2□なし		□注意警報		□警戒警報		□漏電警報	
	□その	他警	肇報[		]			
	CH3□なし		□注意警報		□警戒警報		□漏電警報	
	□その	他警	肇報[		]			
	CH4□なし		□注意警報		□警戒警報		□漏電警報	
擎品杂品種粕	□その	他警	肇報[		]			
言我尤我性效	CH5□なし		□注意警報		□警戒警報		漏電警報	
	□その	他警	肇報[		]			
	CH6□なし		□注意警報		□警戒警報		□漏電警報	
	□その	他警	肇報[		]			
	CH7□なし		□注意警報		□警戒警報		□漏電警報	
	□その	他警	肇報[		]			
	CH8□なし		□注意警報		□警戒警報		□漏電警報	
	□その	他警	肇報[		]			

13.4 推奨製品更新周期

本製品は民生用部品を使用しております。その為、製品の寿命は7年程度(周囲温度35℃)です。 寿命は製品の周囲温度により変わりますので、空調の調整を行う、若しくは温度上昇を抑えることで 寿命を延ばすことが出来ます。寿命年数が近づきましたら、オーバーホール、新品交換等の対応が必 要になります。

(ここで記載している寿命年数は保証値ではありません。)

#### 14. 仕様

#### 14.1 計測仕様

		項		詳細	
		校山筠田	対地電圧 61V 設定	0~400mA	
	امد	快击軋出	対地電圧 100V 以上設定	0~800mA	
	1 BI	埝屮榫庌		50mA±10%	
				[基準電圧 12.5Hz/0.3V 20.0Hz/0.5V]	
絶	lgc	検出範囲		0~80uF	
縁監	絶縁検	縁検出用基準電圧 [周波数/公称値]		12.5Hz/0.3V(標準) 20.0Hz/0.5V	
視	海田	電路対地間総静電容量		80uF以下	
	些相			61V, 100V, 105V, 110V, 121V, 127V, 182V,	
	重比	公称対地電圧		200V, 210V, 220V, 240V, 242V, 254V, 266V	
				(14 段)	
	その他			NE-E 間電圧:80V より小さいこと	
」。漫	雪町和	電流検出範囲		0~4. OA	
10 源電監倪		検出精度		警報整定値×75%±20%	

#### 14.2 警報機能

#### ○警報項目

			項目
	. ### + 0	注意警報	注意整定値に対する発報
	lgr 誉報	警戒警報	警戒整定値に対する発報
警報種	lo 漏電警報		漏電整定値に対する発報
	異常警報	基準電圧低下	基準電圧の検出異常
		装置異常	製品内部の異常、RTC 異常、時計電池異常、RAM 異常、 EEPROM 異常、動作試験 NG
類		地電圧異常	NE-E 間電圧:80V 以上で発報
	) 명 수 1승 니니	lr 過大	lgr 検出範囲以上
	迴 へ 快 山 警報	Ic 過大	Igc 検出範囲以上
		計測信号過大	lo、lg計測飽和検知

#### ○警報項目詳細

_

		項目
	整定範囲	無効、15~200mA (分解能 5mA)
	発報条件	lgr 計測値が注意整定値を超えると発報
注意警報	復帰条件	Igr 計測値が注意整定値の 85%になると復帰
	発報時限	10 秒±1 秒 / 40 秒±1 秒
	復帰時限	3秒
	整定範囲	無効、30~400mA(分解能 10mA)
	発報条件	lgr 計測値が警戒整定値を超えると発報
警戒警報	復帰条件	Igr 計測値が警戒整定値の 85%になると復帰
	発報時限	10 秒±1 秒 / 40 秒±1 秒
	復帰時限	3秒
	整定範囲	無効、0.2~4.0A (分解能 0.2A)
	発報条件	Io 計測値が漏電整定値の 75%に達すると発報
	復帰条件	Ⅰ₀ 計測値が漏電整定値の 52.5%より小さくなると復帰
10 漏電警報	動作時間	0.3秒 0.5秒 0.8秒 1.0秒 2.0秒
		誤差:-0.1秒,+0.15秒
	復帰時限	3秒
	漏電警報整定精度	警報整定値×75%±20%

#### 14.3 動作試験

#### ○動作試験

項目		詳細
試験内容 Igr 絶縁試験		ZCT の確認のため、ZCT の 3 次巻線に模擬地絡電流を加え動作試験 を実行する
	試験電流値	50mA(電路電圧換算値)
	試験時間	最大3分
lo 漏電試験	試験方法	lo 検出回路へ試験電圧を加え動作試験を実行する
	試験時間	最大3分

14.4 記録データ

	項目	詳細
記	警報・電源断履歴データ	各種警報・電源断の発生/復帰を時系列で記録
録   デ		警報復帰時に発生~復帰間の各計測最大値、発生時刻を記録
   夕		(基準信号は最小値)
	トレンドデータ	1 分毎の各計測値(瞬時値)を記録
	1日最大値記録データ	1日の Igr 計測最大値とその発生時刻を記録
		lgr 計測値以外の値は、lgr 計測最大時の値を記録
	設定変更履歴データ	設定項目が変更された日時、全設定内容を記録

○記録データ詳細

	項目	詳細
警報・電源断履歴	記録項目	警報・電源断内容
データ		[種類、発生/復帰状態、日時]
		各計測最大値、各計測最大値発生日時、設定値
	記録スパン	警報発生、復帰時
	装置内最大記録データ量	200 件/全 CH 合計
	装置電源 OFF での装置内記録	保持
	液晶パネル表示	有り
トレンド	記録項目	各計測値(記録スパン毎の瞬時値)
データ	記録スパン	1分毎
	装置内最大記録データ量	10 日間/各 CH
	装置電源 0FF での装置内記録	消去
	液晶パネル表示	有り
1日最大値記録	記録項目	Ⅰgr 計測最大値/1 日
データ		Igr 計測最大時のその他各計測値
	記録スパン	翌日[0:00]
	装置内最大記録データ量	480 日分/各 CH
	装置電源 OFF での装置内記録	消去
	液晶パネル表示	無し[CSV ファイルを PC 等で閲覧]
設定変更履歴	記録項目	装置全設定項目、変更日時
データ	記録スパン	設定変更時
	装置内最大記録データ量	20件/装置每
	装置電源 OFF での装置内記録	消去
	液晶パネル表示	無し[CSV ファイルを PC 等で閲覧]

各計測値 ・・・ Igr 値、Io 値、Ig 値、Ic 値、基準信号、地電圧

14.5 USB メモリへの保存

項目		詳細			
機能		装置内の各記録データを USB メモリへ保存			
ファ	イル形式	CSV ファイル			
ファ [.]	イル名	<ul> <li>例) warn_0003_ch1_20120220142156.csv</li> <li>ファイル保存日時</li> <li>CH(チャンネル)番号 [設定変更履歴ファイルは"無し"]</li> <li>ID 番号(装置毎に登録可能な任意番号)</li> <li>警報・電源断履歴データファイル : warn</li> <li>トレンドデータファイル : trend</li> <li>1日最大値記録データファイル : max</li> <li>設定変更履歴データファイル : set</li> </ul>			
ファイル構成	警報・電源断履歴ファイル トレンドファイル 1日最大値記録ファイル	製品 1CH 毎に各種ファイルを作成			
<i>J</i> , J,	設正変更履歴ファイル	製品毎にファイルを作成			
保存方法	記録データコピー保存	装置内の記録データを USB メモリヘコピー保存			

注意:本器に認識されない USB メモリは使用出来ません。認識される USB メモリへ変更して 御使用下さい。

注意: USB メモリでデータの収集を行なう場合は、相性等の問題で動作しない可能性がありますので、 事前にデータ収集が出来るかどうか確認をお願い致します。

14.6 外部インターフェース機能

項目	詳細
USB	・計測値を絶縁監視装置から USB メモリへ保存。 ・絶縁監視装置プログラムのアップデート ・USB2.0 準拠 [フルスピード : 12Mbps]
	・A タイプ 電流制限付き

14.7 その他機能

項		言羊細
	パネル表示	ON/OFF 機能有り
时间的	電池	コイン型リチウム電池
警報は	D離機能	外部接点出力の動作をタッチパネル操作にて無効
		*本器は、外部接点出力はありません。

#### 14.8 一般仕様

		項目	言羊細
電源	電源電圧、	周波数	AC100V (AC85V~115V)、50/60Hz
条件	消費電力		60. 0 VA
環	動作温度法	显度範囲	0℃~+40℃ 85% RH 以下(但し結露なきこと)
境条	絶縁抵抗		AC100V 入力端子[一括]-FG 間:DC500V メガーにて 10MΩ以上
件	耐電圧		AC100V 入力端子[一括] — FG 端子間:AC1500V、1 分間
		液晶表示器	7.5型LCD・カラー タッチパネル付き
	表示器		バックライト:自動点灯/減光
		電源ランプ	橙色ランプ、電源 ON で点灯
構	電源スイン	ッチ	照光型電源スイッチ
造	筐体		樹脂製キャリングケース
	外形寸法		372.5mm(H) 473.5mm(W)
			179mm(D) 突起部含まず
	重量		7kg以下(本体のみ)

弊社は本製品を安全に使っていただく為、品質・信頼性の向上に努めておりますが、ご使用状態によっては故障が発生したり誤動作する可能性があります。人命に直接関わるような状況のもとで使用される機器や、社会的に重大な影響が予測される機器と直接連結したり、それらの機器の含まれているシステムに用いられる場合は、事前に販売担当者までご相談下さい。

メモ

## 品質保証規定

品質保証期間中に、取扱説明書に則った正しい使用状態において万一故障が生じた場合には、無償で修 理致します。但し、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。

記

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、又は使用による故障。

2. お買い求め先、又は製造元以外でなされた修理又は改造に起因する故障。

3. お買い上げ後の輸送又は落下等によって生じた故障。

4. 火災、水害、地震等天災地変によって生じた故障・破損。

5. 消耗部品(電池等)の補充又は取り替え。

6. 品質保証書の提出が無い場合。

7. その他当社の責任とみなされない故障。

	品質保証	E書
IGR-508P	製造番号	
品質保証期間: 購入日	年月	日から1ヶ年間
販売店及び所在地		
※品質保証期間中に正常な	使用状態で万一故障	印 章等が生じました場合は、記載の
※品質保証期間中に正常な 保証規定により無償で修 製品にこの品質保証書を 下さい。 ※購入年月日は販売店が記 なりますので、購入時に	使用状態で万一故障 理致します。 添えて、お買い求め 入します。販売店及 確認して下さい。	印 章等が生じました場合は、記載の り先又は弊社電気計測事業部にお なびその押印なき品質保証書は無
※品質保証期間中に正常な 保証規定により無償で修 製品にこの品質保証書を 下さい。 ※購入年月日は販売店が記 なりますので、購入時に	使用状態で万一故障 理致します。 添えて、お買い求め へします。販売店及 確認して下さい。	印 章等が生じました場合は、記載の ひ先又は弊社電気計測事業部にお なびその押印なき品質保証書は無

IGR-500 8CH 探査器 IGR-508P 取扱説明書

版権所有 © MIDORI ANZEN Co., Ltd. 2017 この資料の一部を当社の許可なく他に転載する ことを禁じます。また、この内容は予告なしに 変更することがありますので、ご承知下さい。